

組立ては安全面を配慮致しまして2人以上で行ってください。  
ナチェットをご用意頂けましたらよりスムーズに作業を行えます。



### 1. まずは必要部材を確認して下さい

- ◆ 棚板
- ◆ 支柱
- ◆ ボルト
- ◆ コーナープレート、ベースプレート

※出来れば、「スパイナor ナチェット(サイズ10)」をご用意ください。  
全てボルトで留められる場合、5段仕様で72箇所のボルト締めがございます。



### 2. 事前準備をします

枕木のような物(固い雑誌ジャンプなど)に支柱を載せて作業すると組み立てやすくなります。



### 3. 最上段の棚板を取り付けます

支柱と棚板の間にコーナープレートを挟んでボルトを手で締めていきます。

※この段階でボルトは仮止めにておいて下さい。



### 4. 最下段の棚板を取り付けます

3の手順と同様に棚板を取り付けますが、同時に支柱の下にベースプレートを付けて下さい。

### 5. 中間の棚板を取り付けます



同じように中間の棚板を支柱に取り付けていきます。  
※中間の棚板にはコーナープレートは使いません。



### 6. 残り2本の支柱を棚板に取り付けていきます



3~5の手順を繰り返します。



### 7. 仕上げにナットを使ってボルトをしっかりと締めていきます



※ボルトは対角線順に締めれば  
ゆがまずに仕上がります。



[▲上へ戻る](#)



お疲れ様でした。

**これで完成です！！**

1台組み立てるのに必要な時間は約1時間です。